

## Інструкція з складання гамака для вікна Pet Joy:

1. Очистіть скло, на якому ви хочете прикріпити гамак. Використайте миючий засіб або вологі серветки для знежирення поверхні.
2. Протріть присоски. Це забезпечить якісне зчеплення з склом
3. Вкрутіть присоски з різьбою в коротші дерев'яні частини гамака.
4. Вставте текстильну частину в пази в коротких дерев'яних частинах.\*
5. Повісьте присоски на гачки в дерев'яних частинах.
6. Прикріпіть гамак до скла за допомогою присосок, вкручених в дерево.
7. Потягніть за мотузку і закріпіть верхні присоски на склі.
8. Вичавіть якомога більше повітря, щоб переконатися, що присоски міцно закріплені.
- 9. Якщо ви виконали всі вищевказані пункти, але присоска відклеюється виконайте наступне: помістіть присоску в гарячу воду на 1 хвилину і надайте форму руками.**

\*Не бійтесь застосовувати силу. Іноді, щоб вставити текстильну частину у виїмки в коротших дерев'яних частинах, її потрібно досить сильно розтягнути.