

Інструкція з використання: Розумна годівниця

ІНДИКАТОР СТАТУСУ МЕРЕЖЕВОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ (DISTRIBUTION NETWORK INDICATOR LIGHT)

Зелений індикатор блимає, коли пристрій шукає мережу. Постійне горіння синього індикатора означає успішне підключення до мережі.

Підключення живлення:


Відкрийте відсік для батарейок знизу та вставте їх. Підключіть шнур живлення до розетки. Після підключення живлення цифровий дисплей засвітиться та покаже 00:00.

Примітка: Використовуйте шнур живлення, що постачається в комплекті, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом та пожежі. Відсік для батарейок вміщує 4 батарейки типу AA, які не входять до комплекту. Використання подвійного живлення забезпечує роботу годівниці в разі відключення електроенергії.

Підключення до мобільного додатку (Connect to the Mobile APP):

Спочатку відскануйте QR-код праворуч, щоб завантажити додаток "Smart Life", зареєструйтесь та увійдіть.

Натисніть "Додати пристрій" та оберіть підключення до "Розумної годівниці для тварин". Під час першого ввімкнення індикатор буде блимати, що означає пошук мережі; після успішного підключення до мережі синій індикатор буде світитися постійно. Натисніть і утримуйте кнопку (+) протягом 5 секунд, щоб повторно підключитися, якщо це необхідно. Після успішного підключення до мережі переконайтеся, що пароль до Wi-Fi є правильним, щоб використовувати пристрій.



Налаштування годування (Feeding Settings):

Після підключення до додатка ви можете напряму вибрати розмір порції та натиснути кнопку годування, щоб видати корм (максимум 12 порцій за одне годування).

Натисніть кнопку "Розклад", щоб налаштувати час і розмір порції для автоматичного годування.

Натисніть кнопку "Історія годування", щоб переглянути попередні записи.

Ручне годування (Manual Feeding):

Незалежно від того, чи підключено пристрій до мережі, одне натискання кнопки (+) видасть одну порцію корму.

Запобіжні заходи (PRECAUTIONS)

Використовуйте продукт лише в приміщенні.

Встановлюйте та використовуйте пристрій згідно з інструкцією.

Підходить для сухого гранульованого корму діаметром до 16 мм.

Діти повинні використовувати цей продукт під наглядом дорослих.

Не розбирайте, не модифікуйте та не додавайте додаткові функції без дозволу.

Хоча продукт працює на низькій напрузі, пережовування домашніми тваринами шнура живлення може спричинити витік електричного струму. Будь ласка, вживайте запобіжних заходів.

Переконайтеся, що пристрій стоїть на твердій, рівній поверхні, інакше він може працювати неправильно або перекинутися.

Цей продукт розрахований на 5В. Не підключайте до нього аксесуари живлення від інших брендів, щоб запобігти нещасним випадкам.

Використовуйте подвійне джерело живлення з резервним акумулятором. Інакше відключення електроенергії може вплинути на точність встановленого часу.

Щоденне очищення (DAILY CLEANING)

Не розміщуйте годівницю у вологих або сонячних місцях, оскільки це може вплинути на її нормальну роботу.

Ця автоматична годівниця підходить тільки для сухого корму; не кладіть у неї вологий корм, що швидко псується.

Щоб підтримувати гігієну годівниці, чистіть її щонайменше раз на тиждень.

Очищайте відділення для зберігання корму, порт для подачі та прилеглу територію теплою водою з нейтральним мийним засобом.

Після ретельного очищення витріть годівницю сухою чистою тканиною та залиште в добре провітрюваному місці для повного висихання.