


# TAURO

PRO LINE

## СТАЦІОНАРНИЙ ФЕН ДЛЯ ТВАРИН

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ




SHD-2800P

SHERNBAO PET PRODUCTS MANUFACTURING Co., Ltd.

**ІОННА ТЕХНОЛОГІЯ**

АКТИВНА ІОННА ТЕХНОЛОГІЯ для миттєвого блиску, гладкості, м'якості та еластичності шерсті.



### Вступ

Для асортименту Tauro Pro Line ми обираємо продукцію високої якості, яку самі тестуємо та використовуємо у своїй діяльності. Tauro Pro Line — це ретельно відібрані продукти. SHERNBAO вже понад 12 років відомі як виробники потужних сушарок, які розпочали свою діяльність у 2004 році. Сьогодні на ринку представлені нові потужні сушарки третього покоління: CYCLONE та SUPER CYCLONE.

• Портативні, компактні та зручні для транспортування. Сучасна технологія забезпечує низький рівень шуму, що підвищує ефективність роботи грумінг-салонів та подібного бізнесу. Легкі та потужні пристрої підходять для використання вдома, на виставках або в мобільних грумінг-салонах.

- Надзвичайно висока швидкість і потужний повітряний потік.
- Регулятор швидкості дозволяє налаштувати потік повітря відповідно до ваших потреб.
- Оновлений, сучасний дизайн із лаконічними формами.
- Подовжений термін служби двигуна.
- У комплекті 3 насадки для різних потреб сушіння.
- Міцний корпус із ABS-пластику.
- Фільтри легко знімаються та очищуються.
- Покращена сила повітряного потоку та зменшене тертя дозволяють отримати вищу енергоефективність. Сушарки CYCLONE та SUPER CYCLONE економлять до 30% енергії.

### CYCLONE SHD-1800

SHERNBAO створили нову серію CYCLONE (III). Це один із найкращих одно-моторних фенів у світі. Відмінна сила повітряного потоку, надзвичайно тиха робота, мала вага та висока потужність, що перевершує багато інших моделей.

### SUPER CYCLONE SHD-2600P

Флагманська модель — SUPER CYCLONE. Неймовірна потужність і відмінне співвідношення ціни та якості. Завдяки одному двигуну цей фен перевершує багато двомоторних моделей на ринку. Його швидкість і сила повітряного потоку перевірені клієнтами, а також це новий стандарт серед одно-моторних сушарок у світі.



- 1 Запуск без додаткового нагріву
- 2 Запуск із додатковим нагрівом

- Режим 1 Для ефективного сушіння шерсті використовуйте додатковий потік повітря — це дозволяє скоротити час сушіння до 50% (при використанні моделі SHD-2600P — до 60%).
- Режим 2 Пристрій оснащений додатковим потоком повітря для економії часу, особливо ефективний у холодний зимовий період.
- Перемикання між режимами 1 і 2 можливе в будь-який момент під час роботи пристрою.

### Посібник із використання сушарки

Пристрій	Максимальна потужність	Потужність нагріву	Тиск повітряного потоку	Максимальна швидкість	Максимальний потік повітря	Температура	Рівень шуму	Вага
SHD-2800P	2800 Вт	600 Вт	920 г	525 м/с (66 000 об/хв)	7 м³/хв (290 CFM)	52°C (126°F)	75 дБ	5,2 кг (11,5 lb)

### Перелік аксесуарів для сушарки



**Гарантія терміном 1 рік підтверджує**, що сушарка SHERNBAO не матиме виробничих дефектів протягом одного року від дати покупки. У разі виникнення дефектів деталей або комплектуючих протягом гарантійного періоду, вони будуть відремонтовані відповідно до умов гарантії. Для отримання гарантійного обслуговування необхідно звернутися до SHERNBAO або до найближчого авторизованого сервісного центру.

**Гарантія не покриває** витрати на транспортування. Гарантія надається лише первинному покупцеві. Необхідно надати підтвердження покупки (чек із датою). Гарантія не дійсна, якщо реєстраційна картка не надіслана протягом 30 днів після покупки або доставки. Гарантія не поширюється на вугільні щітки та ротор. Гарантія не покриває пошкодження, спричинені: — неправильним використанням — нещасними випадками — воєнними діями — падінням — нестабільною напругою — самостійним ремонтом або обслуговуванням. Виняток — якщо ремонт виконано авторизованим сервісним центром SHERNBAO.

### Легке використання



Встановіть насадку, повертаючи її за годинниковою стрілкою



Вставте основне з'єднання, повернувши його за годинниковою стрілкою

### Догляд



- Очищуйте губчастий фільтр, промиваючи його або продуваючи повітрям. Перед встановленням переконайтеся, що він повністю сухий.
- Підтримуйте поверхню пристрою чистою та сухою. Для очищення використовуйте суху м'яку тканину.
- У разі складних забруднень використовуйте злегка вологу тканину з нейтральним мийним засобом.
- Для очищення використовуйте лише нейтральні мийні засоби.
- Коли вугільні щітки зношуються, їх необхідно замінити. Дотримуйтесь інструкцій у цьому посібнику або зверніться до спеціалістів.

### Інструкція з використання

- Встановіть гнучке основне з'єднання.
- Підключіть пристрій до мережі з відповідною напругою. Перед увімкненням обов'язково приєднайте з'єднання шланга, інакше воно може пошкодитися. Розмістіть пристрій на рівні поверхні, оскільки під час роботи він нагрівається. Для отримання вищої температури увімкніть відповідний режим нагріву.
- Відрегулюйте швидкість потоку повітря та оберіть відповідну насадку залежно від потреб.
- Після використання вимкніть пристрій кнопкою живлення.
- Від'єднайте кабель живлення від розетки, зніміть насадку та складіть усі частини назад у коробку.

### Правильна утилізація електронного обладнання

Цей продукт не можна утилізувати разом із побутовими відходами в країнах ЄС. Щоб уникнути шкоди для довкілля та здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію, передавайте його на переробку.

Для повернення використаного пристрою скористайтеся системою повернення або зверніться до продавця, у якого був придбаний товар. Вони забезпечать його безпечну утилізацію.

### Інструкції з безпеки

- Для потужних сушарок необхідна окрема розетка з мінімальним струмом 15A та заземленням. Підключайте пристрій до відповідної розетки та не використовуйте разом з іншими приладами.
- Перед кожним увімкненням або вимкненням встановлюйте регулятор швидкості на мінімальне значення — це подовжує термін служби пристрою.
- Не вставляйте металеві предмети у вентиляційні отвори, щоб уникнути ураження електричним струмом або короткого замикання.
- Не використовуйте пристрій для сушіння одягу або інших предметів — це може призвести до його пошкодження.
- Якщо пристрій довго не використовувався або з'явилися несправності, зверніться до спеціалістів. Не ремонтуйте самостійно.
- У разі пошкодження кабелю живлення негайно припиніть використання та зверніться до фахівців.
- Під час роботи тримайте дітей подалі від пристрою.
- Уникайте сильних ударів і не кидайте пристрій — це може пошкодити корпус і двигун.
- Людям із кардіостимуляторами заборонено користуватися цим пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтеся, що насадка та шланг надійно зафіксовані, оскільки шланг може обертатися та спричинити травму.
- Перед увімкненням вставте шланг у передній роз'єм насадки.
- Заборонено торкатися передньої кришки руками або сторонніми предметами під час роботи.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями чи без належного досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом відповідальної особи або отримали інструкції щодо використання.
- Діти повинні перебувати під наглядом і не гратися з пристроєм.
- Якщо розетка пошкоджена, її заміну повинен виконувати виробник, сервісний центр або інший кваліфікований спеціаліст, щоб уникнути небезпеки.